チエちゃん、プリンで悩むの巻
チエ、ドアパッキンをきちんと拭いてね！
めんどくさいなブー！
ドアパッキンが汚れると、傷みやすくなって冷気漏れの原因になるの！
冷気漏れ？
冷たい空気が外に漏れると、冷えが悪くなるの。チエの大好きなプリンも腐っちゃうわよ！
ゴシゴシ
プリンが!! そんなのイヤだ〜！
あっ！食べちゃえば関係ないじゃ〜ん！
コラ、掃除がさきでしょ！

食品を保存する場所だからこそ、庫内はこまめにお手入れしましょう。

3 冷蔵庫

お手入れ前の注意事項
◎電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
◎庫内をお手入れする時は食品を出して下さい。

☆機種により形状が異なる場合があります。
詳しくはお持ちの取扱説明書に従ってください。

お手入れ時の注意事項
◎外側や庫内に直接水をかけることはやめましょう。
◎台所用中性洗剤以外は使用しないで下さい（ベンジン・シンナー等）。
◎台所用中性洗剤を使用したあとは、必ずきれいな水を含ませた布でよく拭き取り、から拭きして下さい。

日常の　お手入れ

〈給水タンク〉
週1度

給水タンクは柔らかいスポンジで水洗いして下さい。

タンク



フタ

〈タンク棚〉
週1度

給水タンクは柔らかいスポンジで水洗いして下さい。

①給水タンクを外し、フロート棚を外して下さい。

②固く絞った布で汚れを拭き取って下さい。



③フロート棚を取り付けて下さい。



★なお、水を流したり、水拭きはしないで下さい。水が内部に入ってしまうと、アイスルームの氷がくっついたり、自動製氷器の故障の原因になります。

〈浄水フィルター〉
月1~2度

フィルターケースからフィルターを取り出し、柔らかいスポンジで水洗いして下さい。



〈操作パネル〉
汚れたらその都度

汚れたらその都度、柔らかい布でから拭きしましょう。操作パネルのみのお手入れで電源プラグを抜かない時は、お手入れ前にボタンロックを設定しましょう。

〈汚受け部〉

汚れや汁がたまったらその都度水拭きして下さい。



汁受け部

〈冷蔵室・野菜室・アイスルーム・切替ルーム・冷凍室〉
月1度

柔らかいスポンジか布で水洗いしましょう。

冷蔵室・切替ルーム



チルドケース　棚

ドアのポケット、切替ルームボックスなど

野菜室



野菜容器　シャキットスタンド

だんだんスライドケースなど

冷凍室・アイスルーム

スライドケース・ストック容器・アイスボックス



ストック容器　スライドケース　アイスボックス

食品を保存する場所だからこそ、庫内はこまめにお手入れしましょう。

3 冷蔵庫



定期的なお手入れ

年1度

〈ドアパッキンと本体側の吸着面〉

汚れると傷みやすく、冷気漏れの原因になります。柔らかい布で水拭きして下さい。

〈前面グリル〉



カバーを外し、掃除機等でホコリを吸い取りましょう。
前面グリルの中に固定してある配線図は取り外さないで下さい。

〈冷蔵庫背面・床〉

調整足が床から浮くまで回して、冷蔵庫を引き出し、背面・壁・床の汚れを拭き取りましょう。



長期使用製品の点検

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか？

- ●冷蔵庫床面に時々水が溜まることがある。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●氷ができない、氷に異物が混じることがある。
- ●冷えが悪い。

ご使用中止

このような場合、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理・内部の清掃をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。